Tabela nawierzchni /warstwa ścieralna/

zał. 10

km	hm	szerokość warstwy ścieralnej		średnia szerokość warstwy ścieralnej		odległość	powierzchnia	
		sl	sp	sl	sp		pl	pp
1	832,25	2,50	2,50					
2	43,76	2,50	2,50	2,50	2,50	211,51	529	529
2	73,76	3,70	2,50	3,10	2,50	30,00	93	75
2	122,46	3,70	2,50	3,70	2,50	48,70	180	122
2	152,46	2,50	2,50	3,10	2,50	30,00	93	75
2	623,60	2,50	2,50	2,50	2,50	471,14	1178	1178
2	628,60	8,50	8,50	5,50	5,50	5,00	28	28
					Razem		2100	2006
					Ogółem		**4106**	